Benestare alla Vendita
Pannello TP1200 Comfort PRO

23.01.2017

<u>Con la presente s'informa che e' stato rilasciato alla vendita il pannello TP1200 Comfort Pro di taglia 12''.</u>
Il pannello va a completare la famiglia Comfort PRO (15'',19'',22'') già precedentemente rilasciata.

Caratteristiche principali

- Grado di protezione IP65 su tutti i lati
- Alte prestazioni
- Montaggio su piedistallo o con supporto a braccio, con o senza extension unit
- Varie combinazioni: pannelli da 12" a 22"
- Design moderno e snello con poca profondità
- Frontale in vetro in formato wide screen (Elevata nitidezza e luminosità dell'immagine)

Pannello Comfort Pro 12’’

23.01.2017

- Tecnologia Single-touch capacitivo (funzionamento efficiente anche con guanti di lavoro sottili)
- Personalizzabile tramite Extension Unit aggiuntiva

I Pannelli sono programmabili con **TIA PORTAL V15** già presenti nel catalogo hardware.

Per la programmazione dei nuovi pannelli in **TIA V14 SP1** e’ necessario scaricare ed installare l’ HSP

HSP0226 - SIMATIC Comfort PRO Panel:TP1200

link : https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/72341852

Varianti per montaggio disponibili

Le possibilita’ di montaggio sono essenzialmente tre:

1) Montaggio dal basso (piedistallo) – **predisposti** per extension unit, tastiera o portaoggetti (*).
2) Montaggio dall’alto (supporto a braccio) – **non predisposti** per extension unit, tastiera o portaoggetti. (*).
3) Montaggio dall’alto (supporto a braccio) – **predisposti** per extension unit, tastiera o portaoggetti. (**).
   Per questo tipo di configurazione si può usare :
   - un tubo standard disponibile dai fornitori di bracci di supporto
   - il tubo a flangia (disponibile come accessorio: 6AV7674-1KF00-0AA0)

COMFORT PANEL PRO

	DESCRIZIONE	NUM. ORDINAZIONE	
	montaggio piedistallo (con o senza extension unit)		
	TP1200 PRO (con o senza extension unit)	**6AV2124-0MC24-1AX0**	
	TP1500 PRO (con o senza extension unit)	**6AV2124-0QC24-1AX0**	
	TP1900 PRO (con o senza extension unit)	**6AV2124-0UC24-1AX0**	
	TP2200 PRO (con o senza extension unit)	**6AV2124-0XC24-1AX0**	
	montaggio braccio senza extension unit		
	TP1200 PRO	**6AV2124-0MC24-0AX0**	
	TP1500 PRO	**6AV2124-0QC24-0AX0**	

	TP1900 PRO	6AV2124-0UC24-0AX0	
	TP2200 PRO	6AV2124-0XC24-0AX0	
	montaggio braccio con extension unit		
	TP1200 PRO	6AV2124-0MC24-0BX0	
	TP1500 PRO	6AV2124-0QC24-0BX0	
	TP1900 PRO	6AV2124-0UC24-0BX0	
	TP2200 PRO	6AV2124-0XC24-0BX0	
	ACCESSORI		
	Adattatore di base per pannelli PRO wide (colore argento);	6AV7674-1KA00-0AA0	
	Interfaccia USB per pannelli PRO wide (1x USB 2.0) per integrare nell'adattatore di base;	6AV7674-1LX00-0AA0	
	Tubo a flangia per pannelli PRO wide con montaggio dall'alto (per supporto a braccio) predisposti per extension unit, tastiera o portaoggetti;	6AV7674-1KF00-0AA0	
	Set di adattatore per VESA 75 per pannelli PRO;	6AV7674-0KE00-0AA0	
	Set di adattatore per VESA 100, sistemi di supporto a braccio Rose GTN II per pannelli PRO da 4:3 15" e wide;	6AV7674-0KD00-0AA0	

	Tastiera INOX IP65 per montaggio a pannelli PRO wide (layout Inglese);	**6AV7674-1NE00-0AA0**	
	Portaoggetti incl. 2x interfaccia USB per montaggio a pannelli PRO wide;	**6AV7674-1NE01-0AA0**	

EXTENSION UNITS

	Hardwired: Tutti i segnali sono cablati.		
	Extension Unit 12" Hardwired	**6AV7674-1LA31-0AA0**	
	Extension Unit 15" Hardwired	**6AV7674-1LA41-0AA0**	
	Extension Unit 19" Hardwired	**6AV7674-1LA51-0AA0**	
	Extension Unit 22" Hardwired	**6AV7674-1LA61-0AA0**	
	PROFINET: segnali Safety cablati (es.fungo), tutti gli altri segnali sono trasmessi via PROFINET		
	Extension Unit 12" PROFINET	**6AV7674-1LA32-0AA0**	
	Extension Unit 15" PROFINET	**6AV7674-1LA42-0AA0**	
	Extension Unit 19" PROFINET	**6AV7674-1LA52-0AA0**	
	Extension Unit 22" PROFINET	**6AV7674-1LA62-0AA0**	
	PROFISAFE: Tutti i segnali sono trasmessi via PROFINET/PROFIsafe.		
	Extension Unit 12" PROFIsafe	**6AV7674-1LA33-0AA0**	
	Extension Unit 15" PROFIsafe	**6AV7674-1LA43-0AA0**	
	Extension Unit 19" PROFIsafe	**6AV7674-1LA53-0AA0**	
	Extension Unit 22" PROFIsafe	**6AV7674-1LA63-0AA0**	

ELEMENTI per EXTENSION UNITS

	Fungo di emergenza per Extension Unit PRO **2 contatti (NC)**	**6AV7674-1MA00-0AA0**	
	**Pulsante luminoso per Extension Unit inclusi copritasti 5 colori (bianco, giallo, rosso, verde, blu)** **1 contatto NO**	**6AV7674-1MB00-0AA0**	
	**Indicatore luminoso per Extension Unit inclusi copritasti 5 colori (bianco, giallo, rosso, verde, blu)** **1 contatto NO**	**6AV7674-1MC00-0AA0**	
	Selettore a tre posizioni (2-0-1) per Extension Unit **2 contatti NO / latching 2 x 60°**	**6AV7674-1MD00-0AA0**	
	Interruttore a chiave a tre posizioni (1-0-2) per Extension Unit **2 contatti NO / latching 2 x 90°** **incluse 2 chiavi / chiave estraibile in tutte e tre le posizioni**	**6AV7674-1ME00-0AA0**	
	RFID Reader RF1060R **SIMATIC RF200 ACCESS CONTROL READER RF1060R;** **ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 USB INTERFACE;** **IP 65 FRONT,-25 UP TO+55 DEG/C;** **90 X 62 X 25 MM LXWXH; WITH INTEGRATED ANTENNA. INC 1.8M CONNECTING CABLE** Esempio di applicazione per l'accesso dell'utente tramite RFID https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/99808171 **Rilasciato anche per Comfort Panels standard (non PRO) !**	**6GT2831-6AA50**	

(*) Adattatore di base gia’ incluso
(**) Adattatore di base non incluso, deve essere ordinato separatamente se necessario!